





Gelände
 Gradiente
 Auftrag
 Abtrag
 Wannen-, Kuppenhöhenmesser
 Tangentiallänge
 Bogentisch
 Stationsangabe
 Höhe Tangentialschrittlänge
 Neigungsbrechpunkt mit Angabe der Gefälleneigung in Prozent, Länge der Gefällsstrecke und Neigungsbrechpunkt mit Angabe der Gefälleneigung in Prozent
 Hochpunkt / Tiefpunkt
 Ausrichtungsanfang und -ende

1

2

3